

EVERBLUE

# Stériblue

STÉRILISATION PAR ÉLECTROLYSE DE SEL

Garantie  
**3**  
ans\*

\* selon conditions générales de vente.  
\* hors sonde Ph et pièces d'usure



Écologie



1 électrode



2 électrodes



Sécurité

Fiabilité

Liberté





### Une nouvelle génération d'électrolyseur de sel

#### PRINCIPE DE L'ÉLECTROLYSE DE SEL

C'est dans la cellule d'électrolyse que le sel est converti de façon temporaire en désinfectant. Les micros organismes sont détruits, les matières organiques sont oxydées et le désinfectant produit retourne en sel (grâce aux rayons du soleil). Pas de consommation de sel, pas d'eau à changer, pas d'odeurs, plus de soucis...

**Un concentré des dernières technologies permettant une gestion rigoureuse du traitement de l'eau de votre piscine.**

- **Simple d'utilisation**

- **Adaptable**

sur toutes les filtrations.

- **Cellule auto-nettoyante**

par inversion automatique de polarité. La cellule s'installe sur le refoulement après la filtration.

- **Un système de contrôle**

Géré par un logiciel exclusif, le fonctionnement de cet appareil est fiable, évolutif et unique sur le marché actuel.

- **Système « Slow Mode » intégré**

Pour les piscines équipées d'un volet automatique, le système «Slow Mode» permet la réduction automatique de la production lorsque le volet est en position fermée.



- **Contrôle et régulation du pH (Stéri IP+PH)**

pour optimiser l'efficacité du traitement et garantir un confort d'utilisation. Le microprocesseur de contrôle traduit l'information transmise par une électrode pH placée sur le circuit de filtration. En cas de manque de produit, l'appareil s'arrête et vous en informe.



#### Quel STERI IP choisir ?

Bassin ext.	Modèle	Nb. d'élect.
40m <sup>3</sup>	STERI IP 40m <sup>3</sup>	1
40 à 60m <sup>3</sup>	STERI IP 60m <sup>3</sup>	1
60 à 100m <sup>3</sup>	STERI IP 100m <sup>3</sup>	1
100 à 140m <sup>3</sup>	STERI IP 140m <sup>3</sup>	2

Taux de sel nominal: 5g/l(kg/m<sup>3</sup>)



Le STERI IP est livré avec :

- un boîtier de commande
- une cellule d'électrolyse avec son électrode
- tous les raccords nécessaires au montage



1 électrode

#### Quel STERI IP+PH choisir ?

Bassin ext.	Modèle	Nb. d'élect.
60m <sup>3</sup>	STERI IP+PH 60m <sup>3</sup>	1
60 à 100m <sup>3</sup>	STERI IP+PH 100m <sup>3</sup>	1
100 à 140m <sup>3</sup>	STERI IP+PH 140m <sup>3</sup>	2



Le STERI IP+PH est livré avec :

- un boîtier de commande,
- une cellule d'électrolyse avec son électrode,
- une chambre d'analyse avec sonde pH raccords et tuyaux, crépine d'aspiration et injecteur,
- un kit d'étalonnage d'électrode,
- tous les raccords nécessaires au montage.

